

Návod k použití

Výrobky Trendglas JENA jsou vyrobeny ze žáruvzdorného skla, jsou vhodné pro použití v mikrovlnné i klasické troubě, lednici, myčce nádobí i na sporáku. Nepohlcují pachy ani chutě, nezabarvují se a jsou zcela nealergenní.

Bezpečné zacházení se skleněným nádobím:

- Před prvním použitím výrobek omyjte.
- Pokud je výrobek naplněn horkou tekutinou nebo obsahem, uchovávejte jej mimo dosah dětí. Vždy používejte rovnoměrně rozložený zdroj tepla a nikdy nezahřívejte výrobek prázdný. Sklo by mělo být zahříváno postupně – nepokládejte na rozpálené plotýnky apod.
- Vyvarujte se náhlému ochlazení – neumísťujte horké sklo pod studenou vodu ani na mokré horké podložky. Při vaření v páře naplňte nádobu pouze přehřátou tekutinou.
- Na sporáku zahřívejte pouze potraviny obsahující vodu – nikdy nepoužívejte k ohřevu pevných potravin nebo olejových tekutin.
- Ujistěte se, že varná plocha není menší než dno skleněného výrobku. Vyhněte se přímému zahřívání držadla výrobku. Při použití plynového sporáku doporučujeme použít mřížku na plynový sporák. Výrobky Trendglas Jena nejsou vhodné pro indukční varné desky.
- Ve skleněných výrobcích zmrazujte pouze pevné potraviny. Nikdy je nepoužívejte k zamrazování tekutin.
- Výrobky Trendglas Jena lze snadno čistit v myčce nádobí nebo běžně dostupnými čisticími prostředky. Nikdy nepoužívejte abrazivní prostředky nebo drátěnky.
- Ostré a špičaté předměty mohou poškrábat povrch skla.
- Při nalévání držte víčko konvice.
- Pokud je výrobek poškozen, přestaňte jej používat. Poškozený výrobek má odlišné tepelné vlastnosti a může způsobit zranění.
-

Bezpečné zacházení s doplňkovými materiály:

U některých výrobků Trendglas Jena jsou použity i další materiály. Dodržujte prosím následující pokyny:

- Nepokládejte výrobky Trendglas Jena s kovovými částmi do mikrovlnné trouby.
- Nezahřívejte plastové části nad 80 °C a plastové filtry nad 100 °C.
- U výrobků s plastovým víčkem jej před ohřevem nebo vařením vždy odstraňte.
- Pro otevření těchto výrobků víčko pomalu nadzvedněte na několika místech. Otevírání pouze v jednom bodě nebo použití síly může způsobit prasknutí skla.
- Dřevěné nástroje nekládejte do mikrovlnné trouby, klasické trouby ani do myčky nádobí. Chraňte je před vlhkostí a čistěte je mírně navlhčeným hadříkem.
- Neotácejte konvicí na dřevěném ohříváči čaje. Můžete tak poškodit silikonové podložky.

Upozornění pro ohříváče na čaj:

- Nikdy nenechávejte hořící čajovou svíčku bez dozoru.
- Uchovávejte ji mimo dosah dětí.
- Nepokládejte ohříváč na povrch citlivý na teplo.
- Doporučujeme používat kvalitní čajové svíčky – nekvalitní výrobky mohou způsobit samovznícení vroucího parafínu.

Důležité upozornění:

Používáte-li výrobky jiných výrobců, dodržujte jejich pokyny k použití. Nepřebíráme odpovědnost za škody způsobené nesprávným nebo nevhodným používáním.

